

Montageanleitung zu STEHAG / 3 -Teilbride

1. Transport – Kontrolle – Lagerung

1.1 Transport - Kontrolle

Sämtliche Rohrkupplungen verlassen kontrolliert unser Lager.

Die Rohrkupplungen sind vor ihrer Montage auf eventuelle Transport- oder auf der Baustelle entstandene Lagerschäden (Deformationen z.B. durch mechanische Einflüsse) zu prüfen.

Bei leichter Deformation können die Segmente von Hand nachgeformt werden.

Bei starker Deformation ist zu empfehlen sich bei der STEHAG AG Tel. 044 730 17 60 zu informieren.

1.2 Lagerung

Empfehlung: Lagerung besser in Innenräumen.

2. Montage

2.1 ohne Zerlegung der Rohrkupplung

Rohrenden und Rohrkupplung sauber halten.

Halbe Kupplungsbreite an beiden Rohrenden anzeichnen. (markieren)

Rohrenden wenn nötig mit Gleitmittel einstreichen.

Kupplung unzerlegt vollständig über ein Rohrende schieben.

Die zu verbindenden Rohrenden gegenseitig ausrichten.



Rohrkupplung bis zur Markierung zurückschieben.



Schrauben mit geeignetem Werkzeug oder mit Stiftschlüssel satt anziehen.



Innenansicht

Hinweis: Die Rohroberfläche muss am Spitzende sauber, porenfrei und glattendig sein.

2.2 mit Zerlegung der Rohrkupplung

Rohrenden und Rohrkupplung sauber halten.



Halbe Kupplungsbreite an beiden Rohrenden anzeichnen. (markieren)



Rohrenden wenn nötig mit Gleitmittel einstreichen.

Eine Verschraubung an Rohrkupplung lösen oder wenn nötig 1 Segment Komplett demontieren.



Loses Dichtprofil hälftig über ein Rohrende aufsetzen (aufspannen).



Vorstehendes Dichtprofil nach hinten falten.



Die zu verbindenden Rohrenden gegenseitig ausrichten.

Dichtprofil bis zur Markierung zurückklappen.

Segmente auf Dichtprofil auflegen und verschrauben.

Schrauben mit geeignetem Werkzeug oder mit Stiftschlüssel satt anziehen.

Innenansicht

(Bei Zerlegung der Rohrkupplung sollte ein ganzes Segment demontiert werden, da die Gefahr besteht die Segmente zu verbiegen.)

Hinweis: Die Rohroberfläche muss am Spitzende sauber, porenfrei und glattendig sein.

